

**NL****Aanzuigbescherming****OPGEPAST -**

**Gebruiksaanwijzing in acht nemen!**

**Het installeren van toebehoren evenals het achteraf uitrusten van toestelcomponenten mag alleen maar in overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing uitgevoerd worden.**

De grove filter [3] dient als aanzuigbescherming voor het luchtgeleidingssysteem. De houder van de grove filter is onder de werkbladen in de bodemkuip aan de achterwand van de nuttige ruimte [2] geïnstalleerd.

**Grove filter demonteren:**

1. Werkblad(en) uit de nuttige ruimte nemen.
2. Geschikte afvalverwijderingsbak [4] voor de gecontamineerde grove filter gereedhouden.
3. Grove filter [3] uit de houder [5] nemen en in de afvalverwijderingsbak luchtdicht verpakken.

**Grove filter monteren:**

Het materiaal voor de grove filter wordt als metergoed geleverd en moet aan de breedte van de nuttige ruimte **A** aangepast worden.

4. Stroken grove filter [1] op de noodzakelijke afmeting knippen.
5. Grove filter in de houder [5] leggen en vergewissen dat het filtermateriaal [3] het volledige openingsvlak van het luchtgeleidingssysteem aan de achterwand van het toestel afdekt.
6. Werkblad(en) inzetten.

**AANWIJZING - Hittegevoeligheid**

**De grove filter is uit een hittegevoelig kunststofmateriaal gemaakt.**

**Het filtermateriaal niet direct aan de warmte blootstellen en niet in de omgeving van open vuur brengen.**

